



LINDY 43235 – HDMI to USB3.1 Video Capture

※使用 PotPlayer 擷取步驟，請參考下步驟：


Step1. 插入裝置並檢查系統是否有偵測到裝置：




Step 2. 下載 PotPlayer , <https://potplayer.daum.net/> · 並開啟 PotPlayer



Step3. 設定 PotPlayer 內的預設聲音輸出裝置，音訊->預設聲音輸出裝置->內建 WASAPI 音訊渲染器



Step4. 選擇視訊裝置，開啟->裝置設定



Step5. 設定視訊裝置內容，螢幕擷取設定裝置的部分請下拉設定為『USB 視訊裝置』，音訊擷取裝置請下拉為『麥克風 USB Audio Device』，並按下開啟裝置，開始擷取內容。

裝置設定

螢幕擷取 網路攝影機 類比電視 **數位電視** DVD/BD

視訊擷取裝置

裝置: USB 視訊裝置

類型: Capture 格式: YUY2 1920×1080 60.00

音訊: 使用音訊擷取裝置 檢查更新

直播時略過視訊顯示以減少佔用率。

音訊擷取裝置

裝置: 麥克風 (USB Audio Device)

輸入: 主音量

監測連線到電腦發出的聲音。

進階設定

使用時間跳轉功能。

確定(O) 取消(C) **開啟裝置(O)**